

## MAGNASONIC WARRANTY

Consumer Electronics Products and Home Appliances

### Thank you for choosing MAGNASONIC!

RGC Redmond Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this MAGNASONIC brand product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by RGC Redmond Group or by an Authorized MAGNASONIC Dealer:

RGC Redmond Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, RGC Redmond Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- Any MAGNASONIC product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than RGC Redmond Group or MAGNASONIC's Authorized Service Centres.
- Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by RGC Redmond Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands, shelves, cookware and cooking utensils.
- Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- Any products used for rental or commercial purposes.
- Any installation, setup and/or programming charges.

Should this MAGNASONIC product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the MAGNASONIC product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized MAGNASONIC Service Centre. In-home warranty service may be provided at RGC Redmond Group's discretion on any MAGNASONIC television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by RGC Redmond Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of RGC Redmond Group. To the extent the law permits, RGC Redmond Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this MAGNASONIC product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of MAGNASONIC Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

### CARRY-IN PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS:

- Audio Products: 1 Year (Remote Control, if applicable – 90 Days)
- DVD Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- LCD & Plasma Display TV: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- Television Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- VCR Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days, Video Heads – 6 Months)
- Home Appliances: 1 Year
  - Microwave Magnetron parts only additional 6 Years
  - Refrigerator / Freezer Compressor parts only, additional 4 years
- Heating / Cooling & Humidification Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
  - Compressor parts only (if applicable), additional 4 years

To obtain the name and address of the nearest Authorized MAGNASONIC Service Centre or Dealer, please contact: RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, ON L5R 3W7.


For more information on this Warranty or Service Locations, please call (905)366-5100 or toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am – 5:00pm Eastern Standard Time.



J3W91321A SH07/06

Printed in Thailand

## ANTENNA/CATV CONNECTIONS




This television has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a cable company supplied converter box. Some cable companies offer "premium pay channels" in which the signal is scrambled. Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device which is generally provided by the cable company.

13301M

# MAGNASONIC

ENGLISH

## 13" Colour Television USER MANUAL



### ATTENTION

If you purchase a universal remote control from your local retailer, please contact the remote manufacturer for the required programming code.

### TV/CATV MODE SELECTION

When shipped from the factory, the TV/CATV menu option is set to the "CATV" (Cable Television) mode. If not using CATV, set this menu option to "TV" mode.

## FEATURES

**181 Channel Tuner** - The tuning system is capable of receiving all 68 VHF/UHF standard broadcast channels that are available in your area. When operating on a cable system, it can tune to the standard VHF channel frequencies plus up to 113 cable channel frequencies. The actual number of channels received depends upon channel reception in your area or your cable system.

**On Screen 3 Language Display** - This TV can display the on screen language in English, Spanish or French.

**Picture Adjustments Using The Remote Control** - The On-Screen display allows precise remote control adjustment of BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, SHARPNESS and TINT.

**Sleep Timer** - Operable from the remote control, this TV can be programmed up to 120 minutes to turn off automatically.

**Memory Back Up** - This system prevents loss of memorized channel selections in case a power interruption to the TV should occur.

**Closed Captioned Decoder** - Displays text captions or 1/2 of full screen text on the screen for hearing impaired viewers.

### Combination VHF/UHF Antenna (Single 75 ohm cable or 300 ohm twin-lead wire)

Connect the 75 ohm cable from a combination VHF/UHF antenna to the antenna jack.

If your combination antenna has a 300 ohm twin-lead wire, use the 300-75 ohm matching transformer (not supplied).

### Combination VHF/UHF Antenna (Separate VHF and UHF 300 ohm twin-leads)

Connect the UHF twin-lead wire to a combiner (not supplied). Connect the VHF twin-lead to the 300-75 ohm matching transformer (not supplied). Attach the transformer to the combiner. Attach the combiner to the antenna jack.

### Separate VHF/UHF Antennas

Connect the 75 ohm cable from the VHF antenna and the UHF antenna twin-lead to a combiner (not supplied). Attach the combiner to the antenna jack.

**NOTE:** If your VHF antenna has a twin-lead wire, use the 300-75 ohm matching transformer (not supplied), then connect the transformer to the combiner.

### For Subscribers to Basic Cable TV Service

For basic cable service not requiring a converter/descrambler box, connect the CATV 75 ohm coaxial cable directly to the antenna jack on the back of the television.

### For Subscribers to Scrambled Cable TV Service

If you subscribe to a cable service which requires the use of a converter/descrambler box, connect the incoming cable to the converter/descrambler box and connect the output of the box to the antenna jack on the back of the television. Follow the connections shown left. Set the television to the output of the converter/descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the converter/descrambler box to select channels.

### For Subscribers to Unscrambled Basic Cable with Scrambled Premium Channels

If you subscribe to a cable service in which basic cable channels are unscrambled and premium channels require the use of a converter/descrambler box, you may wish to use a two-set signal splitter (sometimes called a "two-set coupler") and an A/B switch box from the cable installer or an electronics supply store. Follow the connections shown left. With the switch in the "B" position, you can directly tune any unscrambled channels on your TV. With the switch in the "A" position, tune your TV to the output of the converter/descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the box to tune scrambled channels.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

1. **READ INSTRUCTIONS-** All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS-** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS-** All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS-** All operating and use instructions should be followed.
5. **CLEANING-** Unplug this unit from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the exterior cabinet only.
6. **ATTACHMENTS-** The manufacturer of this unit does not make any recommendations for attachments, as they may cause hazards.
7. **WATER AND MOISTURE-** Do not use this unit near water. For example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
8. **ACCESSORIES-** Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The unit may fall, causing serious injury, and serious damage to the unit.  
An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

PORTABLE CART WARNING  
(symbol provided by RETAC)



**S3126A**

**9. VENTILATION-** Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the unit and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This unit should never be placed near or over a radiator or heat source. This unit should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase, or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

**10. POWER SOURCE-** This unit should be operated only from the type of power source indicated on the rating plate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

**11. GROUNDING OR POLARIZATION-** This unit is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still fails to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If your unit is equipped with a 3-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin, this plug will only fit into a grounding-type power outlet. This too, is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

- 12. POWER-CORD PROTECTION-** Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 13. LIGHTNING-** To protect your unit during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.
- 14. POWER LINES-** An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 15. OVERLOADING-** Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 16. OBJECT AND LIQUID ENTRY-** Do not push objects through any openings in this unit as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid into the unit.
- 17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING-** If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
- 18. SERVICING-** Do not attempt to service this unit yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 19. DAMAGE REQUIRING SERVICE-** Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - a. When the power-supply cord or plug is damaged.
  - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the unit.
  - c. If the unit has been exposed to rain or water.

- d. If the unit does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the unit to its normal operation.
- e. If the unit has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the unit exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.


**REPLACEMENT PARTS-** When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

**SAFETY CHECK-** Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.

**HEAT-** The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

**NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER-** This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

## EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE




NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE  
S2898A


Before using the remote control transmitter, batteries must first be installed.

## HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Open the battery compartment cover.




2. Install two "AAA" batteries.



3. Replace the battery compartment cover.


## TO USE AC POWER SOURCE

Use the AC polarized line cord provided for operation on AC. Insert the AC cord plug into a standard 120V 60Hz polarized AC outlet.



**NOTES:**

1. Never connect the AC line cord plug to other than the specified voltage (120V 60Hz). Use the attached power cord only.
2. If the polarized AC cord does not fit into a non-polarized AC outlet, do not attempt to file or cut the blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.
3. If you cause a static discharge when touching the unit, and the unit fails to function, simply unplug the unit from the AC outlet, wait a few minutes, and plug it back in. The unit should return to normal operation.



1. **POWER Button** - Press to turn the TV on. Press again to turn the TV off.
2. **Direct Channel Selection Buttons (0-9)** - Allows direct access to any channel.
3. **QUICK VIEW Button** - This button allows you to go back to the previous channel selected by just pressing the QUICK VIEW button. Press this button again to return to the channel you were watching.
4. **SLEEP Button** - To set the TV to turn off after a preset amount of time, press the SLEEP button on the remote control. The clock will count down 10 minutes each time the button is pressed in the order of 120, 110, 100, ..... 20, 10, 0.
5. **CH (CHANNEL)  $\wedge$  /  $\vee$  Buttons** - Press the  $\wedge$  button to change to a higher numbered channel set into memory. Press the  $\vee$  button to change to a lower numbered channel set into memory.
6. **ENTER Button** - Press to enter or select information for On-Screen operations.
7. **TV/CAP/TEXT Button** - Press this button to switch between normal TV and the two Closed Caption modes (captions and 1/2 of full screen text). Closed Captioning will display text on screen for hearing impaired viewers.
8. **CH.1/2 Button** - Switches between Channel 1 and Channel 2 in the Closed Caption mode.

After the sleep time is programmed, the display will disappear then reappear momentarily every ten minutes to remind you the sleep timer function is operating. To confirm the sleep time setting, press the SLEEP button once and the remaining time will be momentarily displayed. To cancel sleep time, press the SLEEP button repeatedly until the display turns to 0.

**VOL (VOLUME) < / > Buttons** - Press the > button to increase, or the < button to decrease the volume level.

**MENU Button** - Press to display the On-Screen menu function.

**SET - / + Buttons** - Press to select the desired setting during On-Screen operations.

**RESET Button** - Press to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.


**TV/AV Button** - Switches between TV and external inputs.

**CALL Button** - When you press this button, the channel number will appear on the upper right corner of the screen. Press the button again to remove display from the screen.

5. **VOL (VOLUME) < / > Buttons** - Press the > button to increase, or the < button to decrease the volume level.
6. **MENU Button** - Press to display the On-Screen menu function.
7. **SET - / + Buttons** - Press to select the desired setting during On-Screen operations.
8. **RESET Button** - Press to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
9. **TV/AV Button** - Switches between TV and external inputs.
10. **CALL Button** - When you press this button, the channel number will appear on the upper right corner of the screen. Press the button again to remove display from the screen.
11. **MUTE Button** - To turn off the sound, press this button once. The TV will be silenced and the symbol "MUTE" will appear on the screen. The mute feature can be released by pressing the MUTE button again or one of the VOL < or > buttons.
12. **CH (CHANNEL) ^ / v Buttons** - Press the ^ button to change to a higher numbered channel set into memory. Press the v button to change to a lower numbered channel set into memory.
13. **ENTER Button** - Press to enter or select information for On-Screen operations.
14. **TV/CAP/TEXT Button** - Press this button to switch between normal TV and the two Closed Caption modes (captions and 1/2 of full screen text). Closed Captioning will display text on screen for hearing impaired viewers.
15. **CH.1/2 Button** - Switches between Channel 1 and Channel 2 in the Closed Caption mode.



LOCATION OF CONTROLS





- 1. **EARPHONE Jack** - Plug an earphone or monaural headphones with a 3.5mm miniplug into this jack for private listening.
- 2. **Remote Sensor** - Signals from the Remote Control unit are received here.
- 3. **Power Button** - Press to turn the TV on or off.
- 4. **Volume ▲/▼ Buttons** - Press to raise or lower the level of the sound.
- (Menu Buttons) - Press both Volume ▲/▼ buttons at the same time to display the On-Screen menu functions.
- (Set – / + Buttons) - Press to select the desired setting during On-Screen operations.
- 5. **Channel ▲/▼ Buttons** - Press to select a higher or lower numbered channel set into memory.
- (Enter Button) - Press to enter or select information for On-Screen operations.
- (Reset Button) - Press, while in the On-Screen menu mode, to reset the On-Screen picture adjustments to their factory preset positions.
- 6. **Audio/Video In Jacks** - Audio and video signal cables from an external source can be connected here.

SETTING LANGUAGE

This TV can display the channel number, on screen displays and picture adjustments on the screen in English, Spanish or French. On-screen language selection (step 3) will automatically appear on the screen when you press the MENU button initially. Select the language you prefer first, then proceed with the other menu options.

- 1 Press the MENU button.
- 2 Press the SET + or – button to select the LANGUAGE mode, then press the ENTER button.
- 3 Press the SET + or – button until the "►" indicator points to the desired language: English (ENGLISH), Spanish (ESPAÑOL) or French (FRANCAIS), then press the ENTER button.
- 4 Press the MENU button again.



**NOTE:** If Spanish or French is chosen, the on-screen display will be in the selected language, but the Closed Caption text will not be affected by the language selection.

TV OPERATION

- 1 To turn on the TV, press the POWER button.
  - 2 The VOLUME can be adjusted to a desired level by pressing the VOL (VOLUME) < or > button.
- The sound level will be indicated on the TV screen by GREEN BARS AND A NUMBER. As the sound level increases, so do the number of BARS AND THE NUMBER on the screen. The same is true for decreasing the level.
- 3 Set the TV/CATV menu option to the appropriate position. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting. See "To Memorize Channels".
- TV - VHF/UHF channels  
CATV - CABLE TV channels
- 4 **CH (CHANNEL) ^ and v buttons**  
Press and release the CH (CHANNEL) ^ or v button. The channel automatically stops at the next channel set into memory. Press and hold the button down to change channels more quickly.

For proper operation, before selecting channels, they should be set into the TV's memory. See "To Memorize Channels".

**DIRECT CHANNEL SELECTION buttons (0-9)**  
Press these buttons to select a channel. The channel number will appear on the upper right corner of the TV screen. If an invalid channel number is selected, the display will revert to the previous channel.


**TV MODE DIRECT CHANNEL SELECTION**  
When the TV/CATV menu option is in the TV position, all channels can be instantly selected by using two buttons (For example, to select channel 2, press "0", then "2". If you press only "2", channel selection will be delayed for a few seconds). For channels 10 and above, press the 2 digits in order.

**CATV MODE DIRECT CHANNEL SELECTION**  
When the TV/CATV menu option is in the CATV position, channels can be selected as follows:

- 1-9 Press "0" twice, then 1-9 as needed.  
Example, to select channel 2, press "002".
- 10-12 Press "0", then remaining 2 digits.  
Example, to select channel 12, press "012".
- 13-99 Press the 2 digits in order.  
Example, to select channel 36, press "36".
- 100-125 Press the 3 digits in order.  
Example, to select channel 120, press "120".

**NOTE:** If the station being viewed stops broadcasting, the TV will automatically shut off after 15 minutes.

EFFECTIVE DISTANCE OF THE REMOTE CONTROL



- NOTES:**
- When there is an obstacle between the TV and the Remote Control, the Remote Control may not operate.
  - When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the Remote Sensor on the TV, the remote operation may be unstable.

CLOSED CAPTION

**WHAT IS CLOSED CAPTIONING?**  
This television has the capability to decode and display Closed Captioned television programs. Closed Captioning will display text on the screen for hearing impaired viewers or it will translate and display text in another language.

**TO VIEW CLOSED CAPTIONS**  
Press the TV/CAP/TEXT button on the remote control to switch between normal TV and the two Closed Caption Modes (Captions and 1/2 of Full Screen Text).

**Captions:** This Closed Caption Mode will display text on the screen in English or another language (depending on the setting of the Closed Captions CH.1/2 button). Generally, Closed Captions in English are transmitted on Captions Channel 1 and Closed Captions in other languages are transmitted on Captions Channel 2.

**Text:** The Text Closed Caption Mode will usually fill 1/2 of full screen with a programming schedule or other information. After selecting a Closed Caption Mode, it will stay in effect until it is changed, even if the channel is changed. If the Captions signal is lost due to a commercial or a break in the signal, the Captions will reappear when the signal is received again. If the channels are changed, the Captions will be delayed approximately 10 seconds. The Captions will appear in places on the screen where they will least interfere with the picture, usually on the bottom of the screen. News programs will usually show three-line Closed Captions which scroll onto the screen. Most other shows provide two or three lined Captions placed near the character who is speaking so the viewer can follow the dialogue. Words in italics or underlined describe titles, words in foreign languages or words requiring emphasis. Words that are sung usually appear enclosed by musical notes. For television programs broadcasting with Closed Captions, look in your TV guide for the Closed Captions symbol (CC).

- When selecting Closed Captions, the captioning will be delayed approximately 10 seconds.
- Closed Captioned text is only displayed in locations where it is available.
- If no caption signal is received, no captions will appear, but the television will remain in the Caption Mode.
- Misspellings or unusual characters may occasionally appear during Closed Captioning. This is normal with Closed Captioning, especially with live programs. This is because during live programs, captions are also entered live. These transmissions do not allow time for editing.
- When Captions are being displayed, on-screen displays, such as volume and mute may not be seen or may interfere with Closed Captions.
- Some cable systems and copy protection systems may interfere with the Closed Captioned signal.
- If using an indoor antenna or if TV reception is very poor, the Closed Caption Decoder may not appear or may appear with strange characters or misspelled words. In this case, adjust the antenna for better reception or use an outdoor antenna.

CONNECTION TO OTHER EQUIPMENT

The exact arrangement you use to interconnect various video and audio components to the TV is dependent on the model and features of each component. Check the Owner's Manual provided with each component for the location of video and audio inputs and outputs.

The connection diagrams in the following are offered as suggestions. You may need to modify them to accommodate your particular assortment of components. The diagrams are intended to show component video and audio interconnections only.


Press the TV/AV selector button to select the AV mode to use the TV as a monitor.

TV/AV SELECTION


If you connect the TV to VCR, camcorder Video Game System, you can select by pressing the TV/ AV button.

Press the TV/AV button repeatedly to select the desired mode.

"AUX" will display on the screen for 4 seconds.




1. To connect the TV to a VCR




2.To connect the TV to a Video Game System

The TV can also be used as a display device for many video games. However, due to the wide variety of different types of signal generated by these devices and subsequent hook-up variations required, they have not all been included in the suggested connection diagrams. You'll need to consult each component's Owner's Manual for additional information.



3. To connect the TV to a Camcorder

To playback from the camcorder, connect the camcorder to the TV as shown.



TO MEMORIZE CHANNELS

This TV is equipped with a channel memory feature which allows channels to skip up or down to the next channel set into memory, skipping over unwanted channels. Before selecting channels, they must be programmed into the TV's memory. In addition to normal VHF and UHF channels, this TV can receive up to 113 Cable TV channels. To use this TV with an antenna, set the TV/CATV menu option to the TV setting. When shipped from the factory, this menu option is in the CATV setting.

TV/CATV SELECTION

1

Press the MENU button.

2

Press the SET + or – button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.

3

Press the SET + or – button until the indicator next to "TV/CATV" begins to flash.

4

Press the ENTER button to select the TV or CATV mode. The arrow indicates the selected mode.

5

Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.

MENU

CH SETUP

PICTURE

LANGUAGE

<+/-/ENTER/MENU>

TV CATV

AUTO CH MEMORY

ADD/DELETE

<+/-/ENTER/MENU>

The chart below is typical of many cable system channel allocations.

Number on this TV Corresponding CATV channel										14 A	15 B	16 C	17 D	18 E	19 F	20 G	21 H	22 I
23 J	24 K	25 L	26 M	27 N	28 O	29 P	30 Q	31 R		32 S	33 T	34 U	35 V	36 W	37 AA	38 BB	39 CC	40 DD
41 EE	42 FF	43 GG	44 HH	45 II	46 JJ	47 KK	48 LL	49 MM		50 NN	51 OO	52 PP	53 QQ	54 RR	55 SS	56 TT	57 UU	58 VV
59 WW	60 AA	61 BB	62 CC	63 DD	64 EE	65 FF	66 GG	67 HH		68 II	69 JJ	70 KK	71 LL	72 MM	73 NN	74 OO	75 PP	76 QQ
77 RR	78 SS	79 TT	80 UU	81 VV	82 WW	83 XX	84 YY	85 ZZ		86 86	87 87	88 88	89 89	90 90	91 91	92 92	93 93	94 94
95 A-5	96 A-4	97 A-3	98 A-2	99 A-1	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121		122	123	124	125	01				
113	114	115	116	117	118	119	120	121		122	123	124	125	5A				

NOTE:  
Contact your cable company to determine the type of cable system used in your area.

AUTOMATIC CHANNEL MEMORY

1

Press the MENU button.

2

Press the SET + or – button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.

3

Press the SET + or – button until the indicator next to "AUTO CH MEMORY" begins to flash, then press the ENTER button. The TV will begin memorizing all the channels available in your area. Channel numbers will remain red until auto memorizing is complete.

4

Press the MENU button twice to return to normal TV viewing.

MENU

CH SETUP

PICTURE

LANGUAGE

<+/-/ENTER/MENU>

TV CATV

AUTO CH MEMORY

ADD/DELETE

<+/-/ENTER/MENU>

TO ADD/DELETE CHANNELS

1

Press the MENU button.

2

Press the SET + or – button until the indicator next to "CH SETUP" begins to flash, then press the ENTER button.

3

Press the SET + or – button until the indicator next to "ADD/DELETE" begins to flash, then press the ENTER button.

4

Select the desired channels to be added or deleted using the Direct Channel Selection buttons (10 keys. 0-9), the CH or button or the SET + or – button.

5

Press the ENTER button to select ADD or DELETE. If an unmemorized channel was selected (step 4), the channel indication will be red. Press the ENTER button if you wish to ADD the unmemorized channel. The channel indicator will change from red to green when a channel is added and the channel will be memorized. If a memorized channel was selected (step 4), the channel indication will be green. Press the ENTER button if you wish to DELETE the channel from memory. The channel indicator will change from green to red when a channel is deleted. Repeat steps 4 and 5 for each channel to be added or deleted.

6

Press the MENU button three times after adding or deleting all of the desired channels, to return to normal TV viewing.

MENU

CH SETUP

PICTURE

LANGUAGE

<+/-/ENTER/MENU>

TV CATV

AUTO CH MEMORY

ADD/DELETE

<+/-/ENTER/MENU>

ADD

CH 012

<0-9+/-/ENTER/MENU>

ADJUSTING PICTURE

You can adjust the settings for colour, sharpness, contrast, brightness and tint.

1

Press the MENU button.

2

Press the SET + or – button until the indicator next to "PICTURE" begins to flash, then press the ENTER button.

3

Press the ENTER button repeatedly to select the item you want to adjust.

BRIGHTNESS → CONTRAST → COLOR → TINT → SHARPNESS

4

Press the SET + or – button to adjust the setting.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service, please refer to the following chart for the symptom and possible solution.

SYMPTOMS	POSSIBLE SOLUTIONS
TV does not operate.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the power cord is plugged in.</li><li>• Try another AC outlet.</li><li>• Power is off, check fuse or circuit breaker.</li><li>• Unplug unit for an hour, then plug it back in.</li></ul>
Poor sound or No sound.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Station or CATV experiencing problems, tune to another station.</li><li>• Check sound adjustments (VOLUME and MUTE).</li><li>• Check for sources of possible interference.</li></ul>
Poor picture or No picture.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Station or CATV experiencing problems, tune to another station.</li><li>• Make sure channels are set into memory.</li><li>• Check antenna or CATV connections, adjust antenna.</li><li>• Check for sources of possible interference.</li><li>• Check picture control adjustments.</li></ul>
Poor reception on some channels.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Station or CATV experiencing problems, tune to another station.</li><li>• Make sure channels are set into memory.</li><li>• Station is weak, adjust antenna to receive desired station.</li><li>• Check for sources of possible interference.</li></ul>
Poor colour or no colour.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Station or CATV experiencing problems, tune to another station.</li><li>• Make sure channels are set into memory.</li><li>• Check picture control adjustments.</li><li>• Check antenna or CATV connections, reorient antenna.</li><li>• Check for sources of possible interference.</li></ul>
Picture wobbles or drifts.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Station or CATV experiencing problems, tune to another station.</li><li>• Make sure channels are set into memory.</li><li>• CATV company is scrambling signal.</li><li>• Adjust antenna.</li></ul>
No CATV reception.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check all CATV connections.</li><li>• Set TV/CATV menu option to the CATV mode.</li><li>• Station or CATV system problems, try another station.</li></ul>
Horizontal or diagonal bars on screen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check antenna connections, adjust or re-direct antenna.</li><li>• Check for sources of possible interference.</li></ul>
No reception above channel 13.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure TV/CATV menu option is in the appropriate mode.</li><li>• If using antenna, check UHF antenna connections.</li></ul>
No Remote operation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteries are weak, dead or inserted incorrectly.</li><li>• Remote is out of range, move closer to TV (within 15 feet).</li><li>• Make sure Remote is aimed at sensor.</li><li>• Confirm there are no obstructions between the Remote and the TV.</li><li>• Make sure the power cord is plugged in.</li></ul>
TV shuts off.	<ul style="list-style-type: none"><li>• No broadcast on station tuned.</li><li>• Sleep Timer is set.</li><li>• Power interrupted.</li></ul>
Closed Caption is not activated.	<ul style="list-style-type: none"><li>• TV station experiencing problems or program tuned is not closed captioned. Try another channel.</li><li>• Check CATV connection or VHF/UHF antenna, reposition or rotate antenna.</li><li>• Press TV/CAP/TEXT button to turn on the closed caption decoder.</li></ul>
Display is not shown in your language.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Select proper language in the menu options.</li></ul>

SPECIFICATIONS

Model	13301M
AC Power Input:	120V, 60Hz
AC Power Consumption:	Operation: 54 Watts Stand by: 3 Watts
Picture Tube:	13" (measured diagonally)
Audio Power Output Rating:	1.0 Watt
Speaker:	76mm (3") Full Range, 8 ohm
Tuner Type:	181 Channel, Quartz PLL Frequency Synthesized
Remote Control:	Infrared, Direct Access, 2 x AAA batteries (not supplied)
Receiving Channels:	VHF 2-13 UHF 14-69 CATV 01-97 (5A)-(A-3) 98-99 (A-2)-(A-1) 14-22 (A)-(I) 23-36 (J)-(W) 37-65 (AA)-(FFF) 66-125 (GGG)-(125)
Antenna Input Impedance:	75 Ohm (VHF/UHF/CATV) Coaxial Input
Input:	Video: 1.0 Vp-p 75 ohm Audio: 300 mV, 47k ohm
Dimensions:	362mm (W) x 360mm (D) x 320.5mm (H) (14-1/4" (W) x 14-3/16" (D) x 12-5/8" (H))
Weight:	9.5 kg (20.9 lbs)

ACCESSORY

Remote Control

Designs and specifications are subject to change without notice.

MAGNASONIC

THE TOLL FREE MAGNASONIC HELPLINE IS 1-800-663-5954  
CALL US IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS  
ABOUT YOUR NEW MAGNASONIC PRODUCT  
9 am – 5 pm (EASTERN STANDARD TIME) MONDAY TO FRIDAY  
RGC REDMOND GROUP  
MISSISSAUGA, CANADA

TO RETURN TO INITIAL SETTING

Press the RESET button while the picture adjusting mode appears on-screen.



## GARANTIE MAGNASONIC

Appareils électroniques grand public et électroménagers

Merci d'avoir choisi MAGNASONIC !

RGC Redmond Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par RGC Redmond Group ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original.

RGC Redmond Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avérerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, RGC Redmond Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

- Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que RGC Redmond Group ou un centre de réparation autorisé par MAGNASONIC.
- Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par RGC Redmond Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
- Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de RGC Redmond Group, sur les téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par RGC Redmond Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de RGC Redmond Group. Dans la mesure où la loi le permet, RGC Redmond Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil MAGNASONIC ou de la perte d'information. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constituent l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par RGC Redmond Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
  - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 6 ans additionnels
  - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Appareils de chauffage, de climatisation et d'humidification : 1 an (télécommande – 90 jours)
  - Pièces de compresseur seulement (s'il y a lieu), 4 ans additionnels

Pour connaître le nom et l'adresse du marchand ou du centre de service autorisé par MAGNASONIC le plus près, veuillez communiquer avec RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario, L5R 3W7.


Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays, veuillez composer le (905) 366-5100 ou sans frais le 1 800 663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.



J3W91321A SH07/06

Imprimé en Thaïlande

## RACCORDEMENT DES ANTENNES



Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution offrent des "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour regarder ces signaux, un débrouilleur, en général fourni par le câblodistributeur, est nécessaire, moyennant des frais supplémentaires d'abonnement.


13301M

# MAGNASONIC

FRANÇAIS

Téléviseur 13" couleur

MANUEL D'INSTRUCTIONS



### ATTENTION

Si vous utilisez avec cet appareil une télécommande universelle (autre que celle vendue avec ce téléviseur), consultez la documentation accompagnant la télécommande universelle afin de connaître le code numérique correspondant au téléviseur.

### SÉLECTION DU MODE TV/CATV

Lors de la fabrication de l'appareil, l'option menu TV/CATV est réglée au mode « CATV » (câblodistribution). Si le téléviseur n'est pas raccordé à un réseau de câblodistribution, réglez cette option du menu au mode « TV ».

## CARACTÉRISTIQUES

**Possibilité de syntonisation 181 canaux** - Le syntonisateur peut capter tous les 68 canaux VHF/UHF de télévision disponibles dans votre région. Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution, il peut capter les fréquences des canaux VHF standard plus jusqu'à 113 canaux câblodistribués. Le nombre réel de canaux captés dépend de la réception des canaux dans votre région ou de votre système de câblodistribution.

**Affichage à l'écran en 3 langues** - Ce téléviseur offre l'affichage à l'écran en 3 langues différentes: anglais, espagnol ou français.

**Réglage de l'image par télécommande** - L'affichage à l'écran permet de régler avec précision, au moyen de la télécommande, la luminosité, la couleur, le contraste, la netteté et la teinte de l'image.

**Minuterie d'arrêt différé programmable** - Ce téléviseur couleur peut être programmé, au moyen de la télécommande, pour s'éteindre automatiquement après une période pouvant aller jusqu'à 120 minutes.

**Mémoire de réserve** - Ce système permet d'éviter l'effacement des canaux mis en mémoire en cas d'interruption de courant.

**Décodeur de sous-titrage** - Fait apparaître les sous-titres ou un texte sur la demie de l'écran.

### Antenne combinée VHF/UHF (câble unique de 75 ohms ou fil jumelé de 300 ohms)

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne combinée VHF/UHF à la prise d'antenne.

Si votre antenne VHF/UHF combinée est dotée d'un fil jumelé de 300 ohms, il est peut-être nécessaire d'utiliser un transformateur adapté 300/75 ohms (non compris).

### Antenne VHF/UHF combinée (fils jumelés séparés VHF et UHF de 300 ohms)

Raccordez le fil jumelé UHF de 300 ohms à un multiplexeur (non compris). Raccordez le fil jumelé VHF de 300 ohms au transformateur adapté 300/75 ohms. Raccordez le transformateur au multiplexeur puis branchez le multiplexeur sur la prise d'antenne.

### Antennes séparées VHF/UHF

Raccordez le câble de 75 ohms de l'antenne VHF et le fil jumelé de l'antenne UHF de 300 ohms au multiplexeur (non compris) et branchez ce dernier sur la prise d'antenne.

**REMARQUE:** Si votre antenne VHF est dotée d'un fil jumelé, utilisez un adaptateur 300/75 ohms puis raccordez le transformateur au multiplexeur.

### Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution

Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos de l'appareil.

### Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous êtes abonné à des services de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez le schéma de raccordement ci-contre. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour choisir les canaux.

### Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-contre. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.




Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

**ATTENTION** : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS LA FICHE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES À FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT.

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS** - Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
2. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** - Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.
3. **TENEZ COMPTE DE CES MISES EN GARDE** - Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le manuel d'instructions doivent être observées.
4. **OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS** - Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.
5. **NETTOYAGE** - Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide.
6. **ACCESSOIRES** - Le fabricant de cet appareil ne conseille aucun accessoire car leur emploi peut être dangereux.
7. **EAU ET HUMIDITÉ** - N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou d'une salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.
8. **EMPLACEMENT DE L'APPAREIL** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot, support, trépied ou table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité.
- MISE EN GARDE: CHARIOT PORTATIF  
(symbole fourni par RETAC)
- 
9. **VENTILATION** - Les fentes et les orifices qui se trouvent à l'endos et sous le boîtier de l'appareil sont destinés à assurer sa ventilation de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et qu'il ne soit pas exposé à une surchauffe. N'obstruez pas ces orifices d'aération en plaçant l'appareil sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil.
10. **SOURCE D'ALIMENTATION** - Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ignorez la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou d'autres sources de courant, consultez le manuel d'instructions.
11. **MISE À LA TERRE OU POLARISATION** - Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. Ceci est un dispositif de sûreté, n'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée. S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise défectueuse. Tout appareil doté d'une fiche à trois lames de mise à la terre, c'est-à-dire qu'une des lames est en fait une tige, ne peut être branché que sur une prise électrique à mise à la terre. Ceci est aussi un dispositif de sûreté. Si vous n'arrivez pas à brancher correctement ce genre de fiche dans une prise de courant, demandez à un électricien de remplacer la prise défectueuse. N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.
- S3126A

MISE EN GARDE: CHARIOT PORTATIF  
(symbole fourni par RETAC)




**S3126A**

# TÉLÉCOMMANDE


Avant d'utiliser la télécommande, vous devez y insérer les piles.

## INSERTION DES PILES

1. Ouvrez le compartiment à piles.



2. Insérez deux piles "AAA".




3. Fermez le couvercle.

## SOURCE D'ALIMENTATION

## UTILISATION DU COURANT ALTERNATIF

Utilisez le cordon d'alimentation polarisé de courant alternatif fourni avec l'appareil. Branchez la fiche du cordon de l'appareil sur une prise électrique polarisée de courant alternatif de 120 volts et 60 hertz.



Orifice et lame  
plus larges

Prise CA à fiche polarisée  
(une lame plus large que  
l'autre)

- 12. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION** - Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et point de sortie de l'appareil.
- 13. ORAGE ÉLECTRIQUE** - Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les soudaines hausses de tension, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période.
- 14. LIGNES DE HAUTE TENSION** - L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits électriques, ni de telle façon qu'elle pourrait toucher ces lignes ou fils en tombant. Pendant l'installation de l'antenne extérieure, il faut être très prudent de ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.
- 15. SURCHARGE** - Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
- 16. PÉNÉTRATION DE LIQUIDE OU D'OBJETS** - Faites attention de ne pas laisser tomber un objet ni de laisser pénétrer un liquide dans les ouvertures de l'appareil, car il peut entrer en contact avec des composantes sous tension, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez jamais de liquide dans l'appareil.
- 17. MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE** - Si une antenne extérieure ou un système de transmission par câble est relié à l'appareil, vous devez vous assurer que l'antenne ou le système de transmission par câble est convenablement mis à la terre de manière à être protégé, dans toute la mesure du possible, contre les surtensions et les charges d'électricité statique. La section 810 du code national de l'électricité vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil de descente vers un élément de décharge de l'antenne, et du raccordement des électrodes de mise à la terre.
- 18. SERVICE ET RÉPARATION** - Le consommateur ne doit pas essayer de réparer l'appareil lui-même, mais doit se limiter aux réglages décrits dans le manuel d'instructions. En cas de besoin, confiez l'appareil à un centre de service autorisé.
- 19. DOMMAGES EXIGEANT DES RÉPARATIONS** - L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si :
- a. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé;
  - b. Un objet est tombé ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil;
  - c. L'appareil a été exposé à la pluie;

- d. L'appareil ne fonctionne pas convenablement quand vous suivez les instructions. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le manuel d'instructions, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour retrouver son bon état de fonctionnement;
- e. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé;
- f. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.


- 20. PIÈCES DE RECHANGE** - Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la cause d'autres dangers.

- 21. VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ** - Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.


- 22. CHALEUR** - N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégagant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

- 23. REMARQUE DESTINÉE A LA PERSONNE QUI EFFECTUERA LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION**  
Cet avis est destiné à lui rappeler l'article 820-40 du NEC (code national de l'électricité) qui donne les lignes de conduite sur la mise à la terre correcte et stipule que la mise à la terre du câble doit être raccordée à un système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible de son point d'entrée.

EXEMPLE DE LA MISE À LA TERRE DE L'ANTENNE  
SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE  
NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ



NEC = Code national de l'électricité  
S2898A



- 1. Interrupteur d'alimentation (POWER) -** Pour mettre l'appareil en/hors circuit.
- 2. Touches numériques (0 à 9) -** Permet l'accès direct à tout canal de télévision.
- 3. Touche de rappel de canal -** En appuyant simplement sur la touche de rappel de canal, vous pouvez revenir à l'avant-dernier canal syntonisé. Une nouvelle pression sur cette touche permet de revenir canal syntonisé à l'origine.
- 4. Touche du chronorupteur -** Pour que le téléviseur se mette hors circuit lorsque la durée programmée s'est écoulée, appuyez sur la touche du chronorupteur de la télécommande. Chaque pression sur cette touche réduit de 10 minutes la période, dans l'ordre 120, 110, ... 20, 10, 0. Ce réglage terminé, l'indication de la minuterie s'éteint mais apparaît à nouveau toutes les 10 minutes pour vous rappeler qu'elle est activée.

- Pour vérifier le réglage, appuyez une fois sur la touche SLEEP; le temps restant avant l'arrêt du téléviseur apparaît à l'écran. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur la touche SLEEP autant de fois qu'il est nécessaire pour que 0 apparaisse à l'écran du téléviseur.

5. **Commande de volume (VOL)** - Pressez la touche **>** pour hausser le volume et la touche **<** pour le baisser.
6. **Touche de MENU** - Pressez pour faire apparaître le menu des fonctions à l'écran.
7. **Touches de réglage (SET- / +)** - Pour programmer les réglages apparaissant à l'écran.

- 8. Touche de réglage à l'état initial (RESET) -**  
 Pressez pour remettre les réglages (apparaissant à l'écran) à leurs valeurs initiales, réglées à l'usine.

- 9. Touche TV/AV** - Pour sélectionner la source du signal vidéo; télévision (TV) ou composante auxiliaire (AV).

- 10. Commande d'affichage (CALL) -** Appuyez sur cette touche pour faire apparaître, dans le coin supérieur droit du téléviseur le numéro du canal. Une nouvelle pression sur cette touche efface ce numéro.

- 11. Touche de mise en sourdine (MUTE) -**  
Appuyez une fois sur cette touche pour couper le son. Le téléviseur n'émet aucun son et le symbole de la mise en sourdine apparaît à l'écran. Pour rétablir le son, appuyez une nouvelle fois sur la touche de mise en sourdine. Pour régler le volume, appuyez sur l'une des touches VOL  $\lt$  ou  $\gt$ .

- 12. Touches CH (CHÂNNEL) ^/∨ -**  
Appuyez sur la touche ^ pour syntoniser un canal supérieur. Appuyez sur la touche ∨ pour syntoniser un canal inférieur.


- 13. Touche ENTER** - Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations apparaissant à l'écran.

- 4. Touche TV/CAP/TEXT** - Appuyez sur cette touche pour choisir l'image télévisée normale ou l'une des deux manières de sous-titrer (légendes ou 1/2 de l'écran occupé par le texte). Le sous-titrage permet aux malentendants de prendre connaissance du texte.

- 15. Touche CH.1/2** - Appuyez sur cette touche pour passer du canal 1 au canal 2 lorsque le décodeur de sous-titres est activé.



# EMPLACEMENT DES COMMANDES





- 1. Prise pour écouteur (EARPHONE)** - Pour l'écoute en privé, branchez un écouteur ou un casque d'écoute monophonique doté d'une mini fiche de 3,5mm sur cette prise.
- 2. Capteur de la télécommande** - Les signaux de la télécommande sont captés ici.
- 3. Interrupteur d'alimentation (POWER)** - Pour mettre l'appareil en/hors circuit.
- 4. Touches de réglage du volume** - Pressez pour hausser ou baisser le volume.
- Touches MENU** - Pressez simultanément les 2 touches de réglage du volume pour faire apparaître le menu des fonctions à l'écran.
- Touches de réglage (SET +/-)** - Pour programmer des réglages apparaissant à l'écran.
- 5. Sélecteurs de canaux (▲/▼)** - Pressez ces touches pour syntoniser un autre canal en mémoire, inférieur ou supérieur.
- Touche ENTER** - Appuyez sur cette touche pour choisir ou valider des informations apparaissant à l'écran.
- Touche de réglage à l'état initial (RESET)** - Pressez pour remettre les réglages (apparaissant à l'écran) à leurs valeurs initiales, réglées à l'usine.
- 6. Prises d'entrée AUDIO/VIDEO (AUDIO/VIDEO IN)** - Pour raccorder les câbles audio/vidéo provenant d'une composante externe.

# CHOIX DE LA LANGUE

Ce téléviseur couleur effectue l'affichage des informations à l'écran en 3 langues: anglais, français ou espagnol.

Le choix de la langue d'affichage à l'écran (opération 3) se présente à vous, automatiquement, lorsque vous appuyez initialement sur la touche MENU. Tout d'abord, choisissez la langue que vous désirez, puis passez aux autres options offertes par le menu.

- 1** Pressez la touche MENU.
- 2** Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode de réglage de la langue d'affichage (LANGUAGE), le témoin voisin du mot LANGUAGE doit clignoter. Puis pressez la touche ENTER.
- 3** Pressez la touche SET + ou – pour choisir la langue désirée: le français (FRANCAIS), l'anglais (ENGLISH) ou l'espagnol (ESPAÑOL), puis pressez la touche ENTER. La flèche indique la langue choisie.
- 4** Pressez de nouveau la touche MENU.



## REMARQUE:

Si le français ou l'espagnol est sélectionné, l'affichage à l'écran sera dans la langue sélectionnée, mais le texte de sous-titres ne sera pas affecté par le choix de la langue, ce dernier étant déterminé par la station de télévision qui émet le signal.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

- 1** Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) pour mettre l'appareil en circuit.
  - 2** Réglez le volume au niveau désiré en pressant les touches de réglage du volume (VOL) < ou >.
- Le niveau du son sera indiqué à l'écran par des barres vertes. Au fur et à mesure que le volume augmente, le nombre de barres augmente aussi à l'écran, et vice versa.

- 3** Choisissez l'option du menu TV/CATV qui convient. Au moment de quitter l'usine, le mode de réception de la câblodistribution(CATV) est sélectionné. Reportez-vous à la section "Mise en mémoire des canaux".

TV - Canaux VHF/UHF  
CATV - Canaux câblodistribués

- 4 Touches de sélection des canaux (CH) ^ / v**  
Pressez et relâchez la touche de sélection des canaux (CH) ^ ou v. L'appareil passe automatiquement au prochain canal mis en mémoire. Pressez et gardez la touche enfoncée pour changer plus rapidement de canal.
- Pour obtenir de bons résultats, avant de choisir les canaux, ils doivent être mis dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, consultez la section sur la "MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX".

## Sélection directe des canaux (touches 0 à 9)

Utilisez ces touches pour sélectionner directement un canal. Le numéro du canal choisi apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous choisissez un numéro de canal non disponible, l'appareil revient au canal précédemment syntonisé.

## Sélection directe des canaux de télévision

Quand le sélecteur de mode TV/CATV est réglé au mode "TV", tous les canaux peuvent être sélectionnés directement en pressant deux touches. Par exemple, pour choisir le canal 2, pressez d'abord "0" puis "2". Si seulement la touche "2" est pressée, la sélection sera retardée de quelques secondes. Pour sélectionner un canal supérieur à 9, pressez les deux touches, dans l'ordre.


## Sélection directe des canaux câblodistribués

Quand le sélecteur de mode TV/CATV est réglé au mode de câblodistribution(CATV), les canaux peuvent être syntonisés de la façon suivante:

- 1-9 Pressez deux fois la touche 0, puis 1 à 9, selon le cas. Par exemple, pour le canal 2, pressez "002".
- 10-12 Pressez d'abord la touche 0 puis les deux autres touches. Par exemple, pour le canal 12, pressez "012".
- 13-99 Pressez les deux touches, dans l'ordre. Par exemple, pour le canal 36, pressez "36".
- 100-125 Pressez les trois chiffres, dans l'ordre. Par exemple, pour le canal 120, pressez "120".

**REMARQUE:** Le téléviseur passe automatiquement en veille 15 minutes après la fin des émissions de la station de télévision syntonisée.

# DISTANCE EFFICACE DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



## REMARQUES:

- La télécommande peut ne pas fonctionner s'il y a un obstacle entre cette dernière et l'appareil.
- Si les rayons du soleil, la lueur d'une lampe incandescente ou fluorescente ou une autre lumière puissante atteignent sur le capteur de la télécommande, le fonctionnement de l'appareil peut être irrégulier.

# SOUS-TITRAGE

## QUE SIGNIFIE SOUS-TITRAGE?

Ce téléviseur a la capacité de décoder et d'afficher les émissions télévisées avec sous-titres. Ces émissions sont télédiffusées avec un signal comportant des sous-titres en une ou même plusieurs langues parfois.

## POUR VOIR LES SOUS-TITRES

Appuyez sur la touche TV/CAP/TEXT sur la télécommande pour commuter entre le mode de télévision normale et les deux modes de sous-titrage: sous-titres (Caption) et texte sur la demie de l'écran (Text 1/2 of Full Screen).

**Sous-titres (CAPTION):** Ce mode fait apparaître le texte à l'écran en anglais ou en une autre langue (suivant le réglage du sélecteur CH.1/2). En général, les émissions à sous-titres anglais sont transmises au canal 1 et les émissions à sous-titres en une autre langue sont transmises au canal 2.

**Texte (TEXT):** Ce mode de sous-titrage remplit normalement la moitié de l'écran avec la liste des émissions à l'horaire ou d'autres informations.

Quand vous mettez le décodeur de sous-titres en fonction, il demeure activé jusqu'à ce que vous le mettiez hors fonction, même si vous changez de canal.

Si le signal de sous-titrage est perdu, à cause d'une annonce télévisée ou une interruption de transmission, les sous-titres apparaissent de nouveau quand le signal est reçu de nouveau. Quand vous changez de canal, les sous-titres apparaissent environ 10 secondes plus tard. Les sous-titres apparaissent en général au bas de l'écran, pour avoir le moins d'interférence possible avec l'image. Lorsqu'il s'agit du journal télévisé, trois lignes du texte de nouvelles apparaissent normalement à l'écran. La plupart des autres émissions offrent deux ou trois lignes de sous-titres près de la personne qui parle afin que le téléspectateur puisse suivre facilement le dialogue.

Les mots soulignés ou en italique indiquent des titres, des mots en langue étrangère ou des mots qui doivent être accentués. Les mots chantés sont en général entourés de notes musicales.

Dans les téléhoraires, les émissions comportant des sous-titres sont en général accompagnées du symbole "CC" (CLOSED CAPTIONED).

- Lorsque le décodeur de sous-titres est activé, les sous-titres apparaissent à l'écran environ 10 secondes plus tard.
- Les sous-titres apparaîtront à l'écran du téléviseur que si l'émission est diffusée avec des sous-titres.
- Si aucun signal de sous-titrage n'est reçu, les sous-titres n'apparaissent pas mais le téléviseur reste en mode de sous-titrage.
- Des fautes d'orthographe ou des caractères insolites apparaissent parfois pendant le sous-titrage. C'est tout à fait normal, surtout si l'émission est en direct, car alors les sous-titres sont créés en direct et il n'y a pas assez de temps pour les vérifier.
- Lorsque le décodeur de sous-titres est activé, l'affichage du volume ou de la mise en sourdine peut ne pas être visible ou peut interférer avec les sous-titres.
- Certains systèmes de câblodistribution ou de protection anticopie peuvent interférer avec les sous-titres.
- Si vous utilisez une antenne intérieure ou si la réception est mauvaise, le texte ou sous-titre peuvent ne pas apparaître ou contenir des fautes ou des caractères insolites. Dans ce cas, changez la position de l'antenne ou utilisez une antenne extérieure.

# RACCORDEMENT AUX BORNES AUDIO/VIDÉO

La configuration exacte des liaisons entre les divers appareils audio et vidéo et le téléviseur, dépend du modèle et des particularités de chacun. Pour de plus amples détails concernant l'emplacement des entrées et des sorties audio et vidéo, reportez-vous au mode d'emploi de chaque appareil.

Les schémas de raccordement qui suivent sont proposés à titre indicatif. Il se peut que vous ayez à les modifier pour les adapter aux appareils de votre installation. Ces schémas ne traitent que des raccordements audio et vidéo.


Appuyez sur la touche TV/AV pour sélectionner AV et utiliser le téléviseur comme un moniteur.

## SÉLECTION TV/AV

Lorsque vous raccordez le téléviseur sur une composante auxiliaire (un caméscope, un jeu vidéo ou un magnétoscope), vous devez sélectionner la source du signal à l'aide de la touche TV/AV (TV pour télévision ou AV pour composante auxiliaire). Pressez donc la toucheTV/AV jusqu'à ce que les lettres AUX apparaissent à l'écran du téléviseur, confirmant ainsi la sélection de la réception du signal via la composante auxiliaire.




## 1. Pour raccorder le téléviseur à un magnétoscope



## 3. Pour raccorder le téléviseur à un caméscope

Pour la lecture de la cassette du caméscope, raccordez le caméscope au téléviseur de la manière illustrée ci-dessous.



MISE EN MÉMOIRE DES CANAUX

Les canaux disponibles dans votre région peuvent être programmés dans la mémoire de ce téléviseur. Ce qui permet de balayer tous les canaux mémorisés, en ordre croissant/décroissant, ou de sauter les canaux non désirés. Avant de choisir les canaux, ils doivent avoir été mis en mémoire. En plus de recevoir les canaux VHF et UHF, votre appareil peut aussi capter jusqu'à 113 canaux câblodistribués. Pour utiliser ce téléviseur avec une antenne, réglez l'option menu TV/CATV au mode TV. Lorsque l'appareil sort de l'usine cette option menu est réglée au mode câblodistribution (CATV).

SÉLECTION TV/CATV

- 1

Pressez la touche MENU.
- 2

Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- 3

Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode de TV (télévision) ou CATV (câblodistribution). Le témoin voisin de TV/ CATV doit clignoter.
- 4

Pressez la touche ENTER pour choisir le mode TV ou CATV. La flèche indique le mode sélectionné.
- 5

Pressez deux fois la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de l'émission télévisée.
- MENU

CH SETUP

PICTURE

LANGUAGE

<+/-/ENTER/MENU>

TV ► CATV

AUTO CH MEMORY

ADD / DELETE

<+/-/ENTER/MENU>

Le tableau ci-dessous montre les emplacements typiques de ces canaux.

TABLEAU DE LA CÂBLODISTRIBUTION

Numéro sur ce téléviseur												14	15	16	17	18	19	20	21	22
Canal de câblodistribution correspondant												A	B	C	D	E	F	G	H	I
23	24	25	26	27	28	29	30	31				32	33	34	35	36	37	38	39	40
J	K	L	M	N	O	P	Q	R				S	T	U	V	W	AA	BB	CC	DD
41	42	43	44	45	46	47	48	49				50	51	52	53	54	55	56	57	58
EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL	MM				NN	OO	PP	QQ	RR	SS	TT	UU	VV
59	60	61	62	63	64	65	66	67				68	69	70	71	72	73	74	75	76
WW	AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG	HHH				III	JJJ	KKK	LLL	MMM	NNN	OOO	PPP	QQQ
77	78	79	80	81	82	83	84	85				86	87	88	89	90	91	92	93	94
RRR	SSS	TTT	UUU	VVV	WWW	XXX	YYY	ZZZ				86	87	88	89	90	91	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111	112
A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121				122	123	124	125	01				
113	114	115	116	117	118	119	120	121				122	123	124	125	5A				

**REMARQUE:**  
Contactez votre compagnie de câblodistribution pour déterminer le genre de câblodistribution utilisée dans votre région.

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE DES CANAUX EN MÉMOIRE


- 1

Pressez la touche MENU.
- 2

Pressez la touche SET+ ou – pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- 3

Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode de mise en mémoire des canaux (le témoin voisin des mots AUTO CH MEMORY doit clignoter), puis pressez la touche ENTER pour activer la fonction de mise en mémoire des canaux. Le téléviseur commence à mettre en mémoire tous les canaux disponibles dans votre région.
- 4

Les numéros des canaux restent en rouge jusqu'à ce que la syntonisation automatique soit terminée.



- 4

Une fois l'opération terminée, pressez deux fois la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de l'émission télévisée.



POUR AJOUTER/EFFACER DES CANAUX DE LA MÉMOIRE

- 1

Pressez la touche MENU.
- 2

Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode de réglage des canaux (le témoin voisin de CH SETUP doit clignoter), puis pressez la touche ENTER.
- 3

Pressez la touche SET + ou – pour choisir le mode ADD (ajouter) ou DELETE (effacer) - le témoin voisin des mots ADD/DELETE doit clignoter - puis pressez la touche ENTER.
- 4

Choisissez les canaux qui doivent être ajoutés ou effacés en pressant les touches numériques (0 à 9) ou les sélecteurs de canal  ou , ou les touches SET + ou –.
- 5

Pressez la touche ENTER pour choisir ADD ou DELETE. Si vous avez choisi un canal non mémorisé (étape 4), le numéro du canal apparaît en rouge. Pressez la touche ENTER si vous souhaitez ajouter le canal non mémorisé. Le numéro de canal change de rouge à vert et le canal sera mémorisé. Si vous avez choisi un canal mémorisé (étape 4), le numéro de canal est affiché en vert. Pressez la touche ENTER si vous souhaitez effacer le canal de la mémoire. Le numéro de canal change de vert à rouge, et le canal sera effacé de la mémoire. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque canal à ajouter ou effacer.
- 6

Une fois l'opération terminée, pressez trois fois la touche MENU pour retourner au mode de visionnement de l'émission télévisée.
- MENU

CH SETUP

PICTURE

LANGUAGE

<+/-/ENTER/MENU>
- TV ► CATV

AUTO CH MEMORY

ADD / DELETE

<+/-/ENTER/MENU>
- ADD

CH 012

<(0-9)/+/-/ENTER/MENU>

RÉGLAGE DE L'IMAGE

Vous pouvez régler différents paramètres concernant l'image, à savoir les couleurs, la netteté, le contraste, la luminosité et la teinte.

- 1

Appuyez sur la touche MENU.
- 2

Appuyez sur la touche SET + ou – jusqu'à ce que le témoin voisin de "PICTURE" commence à clignoter; cela fait, appuyez sur la touche ENTER.
- 3

Appuyez sur la touche ENTER autant de fois qu'il est nécessaire pour choisir le paramètre que vous désirez régler.

BRIGHTNESS

→

CONTRAST

→

COLOR

→

TINT

→

SHARPNESS

(LUMINOSITÉ)

(CONTRASTE)

(COULEUR)

(TEINTE)

(NETTÉTÉ)
- 4

Appuyez sur la touche SET + ou – pour faire varier le réglage.

GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES

Vérifiez d'abord les points suivants avant de faire appel à un service de réparation.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché.</li><li>Essayez une autre prise.</li><li>Il n'y a pas de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur.</li><li>Débranchez l'appareil pendant une heure puis branchez-le de nouveau.</li></ul>
Mauvais son ou son inexistant.	<ul style="list-style-type: none"><li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li><li>Vérifiez le réglage du volume ou de la mise en sourdine (VOL ▲/▼ ou MUTE).</li><li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li></ul>
Mauvaise image ou image inexistante.	<ul style="list-style-type: none"><li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li><li>Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire.</li><li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne. Changez la position de l'antenne.</li><li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li><li>Vérifiez les réglages de l'image.</li></ul>
Mauvaise réception de certains canaux.	<ul style="list-style-type: none"><li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li><li>Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire.</li><li>Le signal de la station est faible. Changez la position de l'antenne.</li><li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li></ul>
Couleurs mauvaises ou couleurs inexistantes.	<ul style="list-style-type: none"><li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li><li>Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire.</li><li>Vérifiez les réglages de l'image.</li><li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne. Changez la position de l'antenne.</li><li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li></ul>
L'image tremble ou dérive.	<ul style="list-style-type: none"><li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li><li>Assurez-vous que les canaux soient mis en mémoire.</li><li>La compagnie de câblodistribution brouille les signaux.</li><li>Vérifiez la position de l'antenne.</li></ul>
Pas de réception de la câblodistribution.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution.</li><li>Le sélecteur de signal TV/CATV doit être réglé au mode câblodistribution(CATV).</li><li>Problème à la station ou au réseau de câblodistribution. Essayez une autre station.</li></ul>
Barres horizontales ou diagonales à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le sélecteur de signal TV/CATV soit réglé au mode approprié.</li><li>Recherchez des sources d'interférences possibles.</li></ul>
Pas de réception au-delà du canal 13.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le sélecteur de signal TV/CATV soit réglé au mode approprié.</li><li>Si vous utilisez une antenne UHF, vérifiez son raccordement.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les piles sont faibles, épuisées ou mal insérées.</li><li>La télécommande est trop éloignée du capteur; rapprochez-vous du téléviseur (vous devez vous trouver à moins de 5 mètres).</li><li>Assurez-vous que la télécommande soit pointée vers le téléviseur.</li><li>Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstruction entre la télécommande et le téléviseur.</li><li>Assurez-vous que l'appareil soit branché.</li></ul>
Le téléviseur s'éteint.	<ul style="list-style-type: none"><li>La station cesse d'émettre.</li><li>La mutinerie sommeil était programmée et elle a éteint le téléviseur.</li><li>Il n'y a pas de courant.</li></ul>
Le décodeur de sous-titres ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>La station a des problèmes ou cette émission n'est pas sous-titrée. Essayez un autre canal.</li><li>Vérifiez le raccordement au réseau de câblodistribution ou à l'antenne VHF/UHF, ou changez la position de l'antenne.</li><li>Pressez la touche TV/CAP/TEXT pour mettre le décodeur en fonction.</li></ul>
L'affichage des fonctions à l'écran n'apparaît pas dans la langue sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Choisissez la langue désirée parmi les options du menu.</li></ul>

FICHE TECHNIQUE

Modèle	13301M
Entrée du CA:	120V, 60Hz
Consommation de courant:	Marche: 54 watts Veille: 3 watts
Tube image:	13" (mesuré à la diagonale)
Sortie nominale audio:	1,0 watt
Haut-parleurs:	76mm (3po), pleine gamme, 8 ohms
Syntonisateur:	181 canaux, à synthétiseur de fréquences à quartz (PLL)
Télécommande:	Infrarouges, à accès direct, 2 piles "AAA" (non comprises)
Canaux captés:	VHF 2-13 UHF 14-69 CATV 01-97 (5A)-(A-3) 98-99 (A-2)-(A-1) 14-22 (A)-(I) 23-36 (J)-(W) 37-65 (AA)-(FFF) 66-125 (GGG)-(125)
Impédance d'entrée d'antenne:	Câble coaxial 75 ohms (VHF/UHF/CATV)
Entrée:	Vidéo: 1,0 Vc-à-c 75 ohm Audio: 300 mV, 47k ohm
Dimensions:	362mm (L) x 360mm (P) x 320,5mm (H) (14-1/4" (L) x 14-3/16" (P) x 12-5/8" (H))
Poids:	9,5 kg (20,9 lb)

ACCESSOIRE

Télécommande

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

MAGNASONIC

NUMERO D'AIDE MAGNASONIC SANS FRAIS 1-800-663-5954  
APPELEZ-NOUS SI VOUS EPROUVEZ DES PROBLEMES OU  
AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DE VOTRE NOUVEL  
APPAREIL MAGNASONIC  
de 9 h à 17 h (HEURE NORMALE DE L'EST) DU LUNDI AU VENDREDI  
RGC REDMOND GROUP  
MISSISSAUGA, CANADA